



Grue du quai Vaudaire – mode d'emploi

Poids maximum autorisé : 5'500 kg

1. Aller chercher les élingues et la rallonge électrique dans le local de la station de relèvement.
2. Ouvrir les portillons pour accéder au tableau de commande.
3. Tourner l'interrupteur sur marche.
4. Vérifier sur la télécommande que le bouton rouge est sorti.
5. Mettre les fiches de la rallonge dans les prises et assurer.

La grue est prête à fonctionner

Important !

Il est impératif que le câble soit toujours en traction. Ne jamais poser le crochet.

6. Manœuvrer la grue à l'aide des boutons qui sont situés sur la télécommande pour monter le bateau et pour faire pivoter la grue.

Attention !

Un arrêt de fin de course ne permet pas de faire plus d'un tour complet « 360 ».

Il est donc nécessaire pour remettre le palonnier à sa place, d'emprunter le même chemin qu'à l'aller, à la verticale du palonnier.

Lors de la rotation de la grue, faire attention à la rallonge afin qu'elle ne se coince pas et n'arrache pas la prise.

7. Enrouler le câble jusqu'en haut.
8. Enlever la rallonge et tourner l'interrupteur sur arrêt.
9. Remettre les cadenas aux portillons du tableau de commande.
10. Ranger les élingues et la rallonge électrique dans le local de la station de relèvement.
11. **Rapporter sans délai les clés à Police Lavaux, route de Lavaux 216, 1095 Lutry, tél. 021 791 11 21.**

Lutry, le 17 mai 2023